



MODEL
 MODÈLE RAC-50NX2

NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE RAC-50NX2	QTY/ UNIT QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION
1	HWRAC-50NX2 A01	1	BASE	BASE
2	HWRAC-50NX2 A02	1	COMPRESSOR	COMPRESSEUR
3	HWRAC-50NX2 A03	3	COMPRESSOR RUBBER	BAGUE CAOUTCHOUTEE DE COMPRESSEUR
4	HWRAC-50NX2 A04	3	PUSH NUT	ÉCROU ÀPOUSSER
5	HWRAC-50NX2 A05	1	CONDENSER ASSEMBLY	BAC DE CONDENSEUR
6	HWRAC-50NX2 A06	1	REVERSING VALVE	VANNE D'INVERSION
7	HWRAC-50NX2 A07	1	SERVICE VALVE (4S)	VANNE DE SERVICE (4S)
8	HWRAC-50NX2 A08	1	SERVICE VALVE (2S)	VANNE DE SERVICE (2S)
9	HWRAC-50NX2 A09	1	ELECTRIC EXPANSION VALVE	VANNE D'EXPANSION ÉLECTRIQUE
10	HWRAC-50NX2 A10	1	SOUND PROOF COVER	CAPOT D'ISOLATION DE PHONIQUE
11	HWRAC-50NX2 A11	1	SOUND PROOF COVER	CAPOT D'ISOLATION DE PHONIQUE
12	HWRAC-50NX2 A12	1	SOUND PROOF COVER	CAPOT D'ISOLATION DE PHONIQUE
13	HWRAC-50NX2 A13	1	SOUND PROOF COVER	CAPOT D'ISOLATION DE PHONIQUE
14	HWRAC-50NX2 A14	1	OVERLOAD RELAY COVER	CAPOT DE RELAIS DE SURCHARGE
15	HWRAC-50NX2 A15	1	CONNECTING CORD (COMPRESSOR)	CORDON DE BRANCHEMENT (COMPRESSEUR)
16	HWRAC-50NX2 A16	1	THERMISTOR (DEFROST)	THERMISTANCE (DEGIVRAGE)
17	HWRAC-50NX2 A17	1	THERMISTOR SUPPORT (DEFROST)	SUPPORT DE THERMISTANCE (DEGIVRAGE)
18	HWRAC-50NX2 A18	1	COIL (REVERSING VALVE)	BOBINE (VANNE D'INVERSION)
19	HWRAC-50NX2 A19	1	COIL (ELECTRIC EXPANSION VALVE)	BOBINE (VANNE D'EXPANSION ÉLECTRIQUE)
20	HWRAC-50NX2 A20	1	PARTITION	PARTITION
21	HWRAC-50NX2 A21	1	REACTOR	RÉACTEUR
22	HWRAC-50NX2 A22	1	SUPPORT (FAN MOTOR)	SUPPORT (MOTEUR DE VENTILATEUR)
23	HWRAC-50NX2 A23	1	FAN MOTOR	MOTEUR DE VENTILATEUR
24	HWRAC-50NX2 A24	1	PROPELLER FAN	SOUFFLERIE A HÉLICE
25	HWRAC-50NX2 A25	1	NUT FOR PROPELLER FAN	ACROU POUR SOUFFLERIE A HELICE
26	HWRAC-50NX2 A26	1	SIDE COVER (L)	CAPOT LA TÉPAL (L)
27	HWRAC-50NX2 A27	1	HANDLE	POIGNÉE
28	HWRAC-50NX2 A28	1	FRONT COVER	CAPOT AVANT
29	HWRAC-50NX2 A29	1	DISCHARGE GRILL	GRILLE DÉCHARGE
31	HWRAC-50NX2 A30	1	THERMISTOR (OUTDOOR TEMPERATURE)	THERMISTANCE DE TEMPÉRATURE EZTÉRIEURE