



Nr.	Teilebezeichnung
1	Plattenwärmetauscher
2	Wasserpumpe
3	Elektrische Heizung
4	Expansionsbehälter
5	Wassersieb
6	Luftablass
7	Wasserniederdruckschalter
8	Überdruckventil
9	Abflussleitung für Überdruckventil
10	Durchflussmesser
11	Expansionsventil
12	3-Wegeventil (für die Heizung und TWE)
13	T-Verteiler (für die Heizung und TWE)

Nr.	Teilebezeichnung
14	Schaltkasten
15	Schalter für "Notbetrieb" des Warmwassers
16	LCD-Steuerung
17	Manometer
18	Warmwasserspeicher (200 L)
19	Warmwasserspeicherheizer + Thermostat
20	Montagefuß (x4)
21	Abflusswanne (für die Heizungs- und Kühlungsversion)
22	Abflussleitung (für die Heizungs- und Kühlungsversion) (nicht mitgeliefert)
23	Wassereinlassanschluss
24	Wasserauslassanschluss
25	Warmwassereinlassanschluss
26	Warmwasser-Auslassanschluss

Nr.	Teilebezeichnung
27	Kältemittelflüssigkeitsanschluss
28	Kältemittelgasanschluss
29	Abflussanschluss (für Wasser des IG) (G3/8")
30	Abflussanschluss (für die Warmwasser) (G3/8")
31	Absperrventil (werkseitig geliefertes Zubehör)
32	Warmwasser-Thermistor
33	Wassereinlass-Thermistor
34	Wasserauslass-Wärmepumpenthermistor
35	Wasserauslass-Thermistor
36	Kältemittelflüssigkeits-Leitungsthermistor
37	Kältemittelgasleitungsthermistor

(*) Für 2 PS: Kältemittelflüssigkeitsleitung (1/4")