




## **♦** Kreislauf- und Strukturteile





## ♦ Elektrische Teile







## RAS-(4~6)HVRNME - Kreislauf- und Strukturteile

Nr.	Teilebezeichnung	Bemerkungen
U00A	Anschlussleiste	
U01A	Druckschalter	Schutz
U01B	Druckschalter	Steuerung
U04	Sicherung	40A, 5/6 PS 50A
U15A	Thermistor	Luft
U15B	Thermistor	Leitung
U15C	Thermistor	Kompressor
U16	Geräuschfilter	30A
U17	Baugruppe Inverterlamellen	DIP-IPM (17A) 576 (25A)
U21A	Expansionsventil	
U21B	EXPV-Spule	
U27A	S Ventil 3/8	Flüssigkeit
U27B	S Ventil 5/8	Gas
U28	Prüfung JA	
U30A	Sieb	
U30B	Sieb	
U32A	VP-RUBBER 2	
U32B	VP-RUBBER 1	
U34A	Schutznetz Vorderseite	Auslass
U34B	Schutznetz L-Baugruppe	Einlass
U40	Kondensator	Montage
U40	Kondensator	Montage
U51	Schraubenlüfter	
U58	L-Tank	
U65A	Halter	
U65B	Abstandhalter	

## RAS-(4~6)HVRNME - Elektrische Teile

Nr.	Teilebezeichnung	Bemerkungen
U70	Kompressor	
U71A	Lüftermotor	74W
U71B	Lüftermotor	74W
U72	Magnetschalter	
U77A	Magnetventil	
U77B	Spule für Magnetventil	
U78	Ölheizmodul	40W
U79	4-Wege-Ventil	
U81	Spule für 4-Wege-Ventil	
U82A	Transformator	
U85A	Leiterplatte	Leiterplatte Hauptgerät (PO052 Baugruppe)
U98A	Wartungsklappe L-Bau- gruppe	Montage
U98B	Hintere Abdeckung S- Baugruppe	Montage
U98C	Obere Abdeckung Bau- gruppe	Montage
U98D	Schutzkragen L	
U98E	S Abdeckung B	
U98F	Rohrabdeckung B	